

SONY®

Bedienungsanleitung

Stereo Bluetooth™ Headset
SBH50

Inhaltsverzeichnis






Bedienungsanleitung für das Stereo Bluetooth™ Headset.....	3
Einführung.....	4
Funktionen im Überblick.....	4
Überblick über die Hardware.....	4
Statussymbole im Überblick.....	5
Grundlagen.....	6
Laden des Akkus.....	6
Ein- und Ausschalten des Headsets.....	6
Einschalten des Bildschirms.....	6
Einstellen der Lautstärke.....	6
Menüoptionen.....	6
Zurücksetzen des Headsets.....	7
Erste Schritte.....	8
Vorbereiten Ihres Headsets für die Verwendung mit einem Android™-Gerät.....	8
Vorbereiten Ihres Headsets für die Verwendung mit einem Gerät ohne Android™-Betriebssystem.....	9
Verwenden Ihres Headsets.....	11
Verwenden Ihres Headsets zum Verarbeiten von Anrufen.....	11
Verwenden Ihres Headsets zum Abspielen von Musik.....	11
Verwenden Ihres Headsets mit zwei Geräten gleichzeitig.....	12
Verwenden Ihres Headsets zum Anzeigen von Ereignisbenachrichtigungen.....	13
Verwenden der Sprachausgabe-Funktion.....	13
Rechtliche Informationen.....	15
Declaration of Conformity for SBH50	15

Bedienungsanleitung für das Stereo Bluetooth™ Headset



- die gewünschte höhere UKW-Frequenz in Schritten von 0,1 MHz auszuwählen.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um auf der Suche nach einem Sender höhere Frequenzen auszuwählen.

5	Start-/Auswahl Taste 	Drücken Sie auf diese Taste, um: <ul style="list-style-type: none"> • das zuletzt verwendete Medium abzuspielen oder anzuhalten. • Menüeinträge auszuwählen. • neue Ereignisbenachrichtigungen anzuzeigen. Halten Sie diese Taste während eines Anrufs gedrückt, um das Mikrofon stumm zu schalten.
6	Zurück-Taste 	Drücken Sie die Taste, um: <ul style="list-style-type: none"> • den vorherigen Menüeintrag aufzurufen. • zum vorherigen Titel zu wechseln. • die gewünschte niedrigere UKW-Frequenz in Schritten von 0,1 MHz auszuwählen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um auf der Suche nach einem Sender niedrigere Frequenzen auszuwählen.
7	Rück-/Menütaste 	Drücken Sie auf diese Taste, um: <ul style="list-style-type: none"> • das Menü zu öffnen oder zu schließen. • einen Schritt zurückzugehen.
8	Einschalttaste 	Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Headset ein- oder auszuschalten. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste 15 Sekunden lang, um das Headset zurückzusetzen.
9	Micro USB-Port	Stecken Sie zum Laden des Akkus das Kabel ein.
10	Aktionstaste 	Drücken Sie auf diese Taste, um eingehende Anrufe anzunehmen. Halten Sie die Taste gedrückt, um eingehende Anrufe abzuweisen.

Statussymbole im Überblick


	Akkuladestand
	Akku wird geladen
	Eingehender Anruf
	Abgehender Anruf
	Aktiver Anruf
 	Lautstärkeanzeige
	Das Mikrofon ist stumm geschaltet.

Grundlagen

Laden des Akkus

Bevor Sie **Stereo Bluetooth™ Headset SBH50** das erste Mal verwenden, müssen Sie das Headset etwa 2,5 Stunden lang aufladen. Dafür werden Ladegeräte von Sony empfohlen.

So laden Sie Ihr Headset auf:



- 1 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät oder mit dem USB-Port eines Computers.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro USB-Anschluss am Stereo Bluetooth™ Headset SBH50.

Ein- und Ausschalten des Headsets

So schalten Sie das Headset ein

- Halten Sie die Einschalttaste ① gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet ist.

So schalten Sie das Headset aus

- Halten Sie die Einschalttaste ① gedrückt, bis der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Einschalten des Bildschirms

Der Bildschirm Ihres **Stereo Bluetooth™ Headset SBH50** schaltet sich nach kurzer Zeit aus, wenn Sie das Headset nicht verwenden. Dadurch wird Strom gespart, und Ihre persönlichen Daten werden geschützt.

So schalten Sie den ausgeschalteten Bildschirm wieder ein:

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Headset.

Einstellen der Lautstärke






So ändern Sie Anruf- oder Musikhautstärke:

- Drücken Sie während eines Anrufs oder beim Hören von Musik die Lautstärketaste  aufwärts oder abwärts.

Menüoptionen



Die folgenden Menüoptionen sind auf Ihrem Headset verfügbar:

	Einstellungen bearbeiten
	Neue Ereignisse anzeigen
	Musik von einem kompatiblen Gerät abspielen
	Anrufprotokoll anzeigen
	UKW-Radio abspielen

- ! Das Symbol für neue Ereignisse und das Symbol für das Anrufprotokoll erscheinen nur, wenn Ihr Headset mit einem Android™-Gerät gekoppelt und verbunden ist. Außerdem muss auf diesem Gerät die Anwendung für das Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 installiert sein.

So öffnen Sie das Menü:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Headset-Bildschirm einzuschalten, und drücken Sie dann die Menütaste (↶).

So navigieren Sie im Menü

- 1 Wenn Sie das Headset-Menü geöffnet haben, drücken Sie die Weiter-Taste (▶▶) oder die Zurück-Taste (◀◀), um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Auswahl Taste (▶▶), um die gewählte Menüoptionen zu öffnen, oder drücken Sie die Rücktaste (↶), um einen Schritt zurück zu gehen.

Zurücksetzen des Headsets

Setzen Sie das Headset zurück, wenn es sich ungewöhnlich verhält. Beim Zurücksetzen des Headsets werden sämtliche Informationen zu gekoppelten Geräten gelöscht.

So setzen Sie das Headset zurück:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausgeschaltet ist.
 - 2 Halten Sie die Einschalttaste (ⓘ) gedrückt, bis das Symbol für die Werkseinstellungen (🔧) auf dem Headset-Display angezeigt wird.
 - 3 Drücken Sie die Weiter-Taste (▶▶) oder die Zurück-Taste (◀◀), um ✓ zu markieren. Drücken Sie anschließend die Auswahl Taste (▶▶).
- ! Des Weiteren können Sie auf die Werkseinstellungsoption zugreifen, indem Sie Folgendes auswählen: ✕.

Erste Schritte

Vorbereiten Ihres Headsets für die Verwendung mit einem Android™-Gerät


Bevor Sie Ihr Headset mit einem Android™-Gerät verwenden können, müssen Sie Folgendes tun:

- Installieren Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“ auf Ihrem Android™-Gerät.
- Koppeln Sie das Headset manuell (über Bluetooth™) oder automatisch (über NFC) mit dem Android™-Gerät.
- Installieren Sie die entsprechende Anwendung für das Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 auf Ihrem Android™-Gerät.
- Installieren Sie weitere Anwendungen von Google Play™ auf dem Android™-Gerät, um die Funktionalität Ihres Headsets zu optimieren.


So installieren Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“ auf einem Android™-Gerät:

- 1 Tippen Sie im zentralen Anwendungsmenü Ihres Android™-Geräts auf **Play Store**, um die Anwendung **Google Play™** zu öffnen.
 - 2 Tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke und geben Sie im Suchfeld „Smart-Kontakt“ ein. Tippen Sie dann erneut auf das Suchsymbol.
 - 3 Tippen Sie auf **Smart-Kontakt**.
 - 4 Tippen Sie auf **Download** und anschließend auf **Akzeptieren & Herunterladen**.
 - 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Android™-Geräts, um die Anwendung zu installieren.
- ! Sie können die Anwendung „Smart-Kontakt“ nur auf einem Android™-Gerät, beispielsweise auf einem Mobiltelefon oder einem Tablet, installieren.

So koppeln Sie Ihr Headset manuell mit einem Android™-Gerät:

- 1 **Android™-Gerät:** Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion aktiviert ist.
- 2 Schalten Sie Ihr Headset aus.
- 3 **Headset:** Halten Sie die Einschalttaste ① gedrückt, bis das Bluetooth™-Symbol  angezeigt wird.
- 4 **Android™-Gerät:** Suchen Sie die Bluetooth™-Geräte und wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte **Stereo Bluetooth™ Headset SBH50** aus.
- 5 **Android™-Gerät:** Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zum Koppeln.

So koppeln Sie Ihr Headset automatisch mit einem Android™-Gerät:



- 1 **Android™-Gerät:** Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion eingeschaltet und der Bildschirm aktiviert und entsperrt ist.
 - 2 Platzieren Sie Ihr Android™-Gerät über dem Headset, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte gegenseitig berühren.
 - 3 **Android™-Gerät:** Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Koppeln.
- ! Das abgebildete Gerät dient lediglich zu Veranschaulichungszwecken. Es entspricht unter Umständen nicht hundertprozentig dem tatsächlich verwendeten Gerät.
- 💡 Sie können Ihr Headset selbst im ausgeschalteten Zustand mithilfe der NFC-Technologie mit einem kompatiblen Gerät koppeln.

So installieren Sie die entsprechende Anwendung für das Stereo Bluetooth™ Headset SBH50:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Anwendung **Smart-Kontakt** auf Ihrem Android™-Gerät installiert ist.
- 2 Koppeln Sie das Headset mit Ihrem Android™-Gerät.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Android™-Geräts, um die entsprechende Anwendung für das **Stereo Bluetooth™ Headset SBH50** zu installieren.

So laden Sie neue Anwendungen für Ihr Headset herunter und installieren Sie sie:

- 1 Tippen Sie im zentralen Anwendungsmenü Ihres Android™-Geräts auf **Smart-Kontakt > Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 > Neue Ereignisse**.
- 2 Tippen Sie auf **Nach Anwendungen suchen** oder tippen Sie unter **MEINE ANWENDUNGEN** auf einen Anwendungsnamen.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Android™-Geräts, um die ausgewählte Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

Vorbereiten Ihres Headsets für die Verwendung mit einem Gerät ohne Android™-Betriebssystem

Bevor Sie Ihr Headset mit einem Bluetooth™-fähigen Gerät ohne Android™ verwenden können, müssen Sie Folgendes tun:

- Koppeln Sie das Headset manuell (über Bluetooth™) oder automatisch (über NFC) mit dem anderen Gerät.

So koppeln Sie Ihr Headset manuell mit einem Gerät ohne Android™-Betriebssystem:

- Gehen Sie genauso vor wie beim manuellen Koppeln Ihres Headsets mit einem Android™-Gerät.

So koppeln Sie Ihr Headset automatisch mit einem Gerät ohne Android™-Betriebssystem:

- Gehen Sie genauso vor wie beim automatischen Koppeln Ihres Headsets mit einem Android™-Gerät.


Verwenden Ihres Headsets

Verwenden Ihres Headsets zum Verarbeiten von Anrufen





Verwenden Sie das Headset, um eingehende Anrufe zu verarbeiten, das heißt, einen Anruf anzunehmen oder abzuweisen. Die Rufnummer des Anrufers wird im Headset-Display angezeigt.

Wenn Sie das Headset in Verbindung mit einem Android™-Gerät verwenden, werden der Name des Anrufers und die zugehörige Rufnummer im Headset-Display angezeigt. Sie können außerdem das Anrufprotokoll des Headsets für eigene Anrufe verwenden.

So beantworten Sie einen Anruf mit dem Headset

- Wenn Sie das Signal für eingehende Anrufe hören, drücken Sie die Aktionstaste .

So tätigen Sie einen Anruf über das Anrufprotokoll des Headsets:

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm des Headsets einzuschalten, und halten Sie dann die Aktionstaste  gedrückt, um das Anrufprotokoll zu öffnen.
 - 2 Drücken Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um den Kontakt oder die Nummer auszuwählen, den bzw. die Sie anrufen möchten. Drücken Sie anschließend auf die Auswahlstaste , um den Anruf zu tätigen.
- ! Damit Sie direkt von Ihrem Headset auf das Anrufprotokoll zugreifen können, muss die entsprechende Anwendung für Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 installiert sein.




So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Aktionstaste .

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Wenn Sie das Signal für einen eingehenden Anruf hören, halten Sie die Aktionstaste  gedrückt.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an:

- Wenn Sie während eines aktiven Anrufs das Signal für einen eingehenden Anruf hören, drücken Sie die Aktionstaste . Der aktive Anruf wird gehalten.
- 💡 Sie können auch auf die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste  drücken, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf zu halten.

So weisen Sie einen weiteren Anruf ab:

- Wenn Sie während eines aktiven Anrufs das Signal für einen eingehenden Anruf hören, halten Sie die Aktionstaste  gedrückt.




So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Halten Sie die Auswahlstaste  gedrückt.

Verwenden Ihres Headsets zum Abspielen von Musik

Sie können Musik von Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Bluetooth™-kompatiblen Gerät auf Ihrem Headset abspielen. Sie können außerdem Musik über das im Headset eingebaute Radio hören. Zunächst müssen Sie aber eine Musikquelle auswählen.



So spielen Sie Musik von einem anderen Gerät ab:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Musikplayer-App auf dem anderen Gerät geöffnet ist.
- 2 Schalten Sie das Headset ein.
- 3 Drücken Sie die Menütaste (☺), um das Menü zu öffnen.
- 4 Drücken Sie auf die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um  auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zum Abspielen des aktuellen Titels auf die Start-Taste (▶||).




So wechseln Sie zwischen Titeln hin und her:

- Drücken Sie auf die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste .



So spulen Sie einen Musiktitel vor oder zurück:

- Halten Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste  gedrückt, um bis zur gewünschten Position vor- oder zurückzuspulen.



So verwenden Sie das UKW-Radio:

- 1 Schalten Sie das Headset ein.
- 2 Drücken Sie die Menütaste (☺), um das Menü zu öffnen.
- 3 Drücken Sie auf die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um  auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Start-Taste (▶||).

So suchen Sie nach einem Radiosender:

- Halten Sie beim Hören des UKW-Radios die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste  gedrückt.

So ändern Sie die Funkfrequenz manuell:

- Drücken Sie beim Hören des UKW-Radios die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um in 100-kHz-Schritten vor- oder zurückzugehen.

Verwenden Ihres Headsets mit zwei Geräten gleichzeitig

Ihr Headset verfügt über zwei verschiedene Verbindungsmodi: Multipoint-Modus und Singlepoint-Modus. Der Multipoint-Modus erleichtert Ihnen das gleichzeitige Verwalten von zwei Verbindungen. Beispielsweise können Sie in diesem Modus Anrufe von einem Gerät annehmen oder abweisen und SMS von einem anderen Gerät empfangen. Sie müssen manuell in den Multipoint-Modus wechseln, nachdem Sie das Headset erfolgreich mit einem zweiten Gerät gekoppelt haben. Falls Sie eines der beiden Geräte nicht mehr verwenden, sollten Sie manuell in den Singlepoint-Modus wechseln.

Das Headset merkt sich beide gekoppelten Geräte. Sie können sich ganz einfach wieder mit zuvor gekoppelten Geräten verbinden, indem Sie vom Singlepoint- zurück in den Multipoint-Modus wechseln. Ein zuvor gekoppeltes Gerät kann dann automatisch erkannt werden.

Wenn Ihr Headset mit zwei Android™-Geräten gekoppelt ist, müssen Sie eines davon als Primärgerät zum Anzeigen von Ereignisbenachrichtigungen und Annehmen/Abweisen von Anrufen auf Ihrem Headset auswählen.

- ! Sie können sich im Multipoint-Modus maximal mit zwei Geräten verbinden. Wenn Sie das Headset mit einem dritten Gerät koppeln, wird die Verbindung zum zuerst gekoppelten Gerät getrennt.













So koppeln Sie Ihr Headset manuell mit einem zweiten Gerät:

- Nachdem Sie Ihr Headset manuell mit dem ersten Gerät gekoppelt haben, wiederholen Sie die gleichen Schritte zum manuellen Koppeln Ihres Headsets mit einem anderen Gerät.













So koppeln Sie Ihr Headset automatisch mit einem zweiten Gerät:

- Nachdem Sie Ihr Headset automatisch mit dem ersten Gerät gekoppelt haben, wiederholen Sie die gleichen Schritte zum automatischen Koppeln Ihres Headsets mit einem anderen Gerät.

So wechseln Sie zwischen dem Multipoint- und dem Singlepoint-Modus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Headset mit zwei Bluetooth™-kompatiblen Geräten verbunden ist.
- 2 Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um  auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Auswahl Taste .
- 4 Drücken Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um  auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Auswahl Taste .
- 5 Drücken Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um eine Option auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Auswahl Taste .

So wählen Sie ein Gerät als Primärgerät aus:

- 1 Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um  auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Auswahl Taste .
- 3 Drücken Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um  auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Auswahl Taste .
- 4 Drücken Sie die Weiter-Taste  oder die Zurück-Taste , um das Symbol für das Gerät, das Sie als Primärgerät einrichten möchten, hervorzuheben. Drücken Sie anschließend die Auswahl Taste .

Verwenden Ihres Headsets zum Anzeigen von Ereignisbenachrichtigungen

Folgende Benachrichtigungen können Sie von einem gekoppelten Android™-Gerät auf dem Display Ihres Headsets empfangen:

- SMS
 - E-Mail
 - Erinnerungen zu Kalenderereignissen
 - Aktualisierungen von sozialen Netzwerken, beispielsweise von Facebook™ und Twitter™
- ! Sie müssen zunächst die für das Headset relevanten Anwendungen für SMS, E-Mail, den Kalender und soziale Netzwerke auf Ihrem Android™-Gerät installieren, damit die zuvor beschriebenen Funktionen zur Verfügung stehen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter *So laden Sie neue Anwendungen für Ihr Headset herunter und installieren Sie sie:*

So zeigen Sie Ereignisbenachrichtigungen auf dem Headset an:

- Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, drücken Sie die Auswahl Taste .

Verwenden der Sprachausgabe-Funktion

Wenn Benachrichtigungen auf Ihrem Android™-Gerät eingehen, können Sie auswählen, ob die entsprechenden Ereignisinformationen Ihnen über das Headset vorgelesen werden sollen. Zum Beispiel können Sie sich E-Mails, SMS oder Kalendererinnerungen anhören. Wenn die Ereignisinformation Text enthält, wird dieser Text während des Vorlesens gleichzeitig auf dem Headset angezeigt. Um die Sprachausgabe-Funktion verwenden zu können, müssen Sie diese zunächst über die Anwendung „Smart-Kontakt“ aktivieren.

- ! Das Gerät, das Sie mit dem Headset gekoppelt haben, muss die Sprachausgabe-Funktion unterstützen. Die Sprachausgabe-Funktion unterstützt nicht alle Sprachen.

So aktivieren Sie die Sprachausgabe-Funktion:

- 1 Tippen Sie im zentralen Anwendungsmenü Ihres Android™-Geräts auf **Smart-Kontakt > Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 > Einstellungen > Text-in-Sprache**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text-in-Sprache**.

So wählen Sie eine Sprache für die Sprachausgabe-Funktion aus:

- 1 Tippen Sie im zentralen Anwendungsmenü Ihres Android™-Geräts auf **Smart-Kontakt > Stereo Bluetooth™ Headset SBH50 > Einstellungen > Text-in-Sprache**.
- 2 Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie dann eine Option aus.

Rechtliche Informationen

Sony SBH50



Lesen Sie vor der Verwendung das separat bereitgestellte Merkblatt *Wichtige Informationen*.

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typografischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Publikationsnummer: 1275-7023.2

Interoperabilität und Kompatibilität sind je nach Bluetooth™-Gerät unterschiedlich. Das Gerät unterstützt im Allgemeinen Produkte, die mindestens Bluetooth Spec. 1.2 und ein Headset- oder Freisprechprofil verwenden. Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth (SIG) Inc. und wird unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Zubehörs.

Declaration of Conformity for SBH50

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0000

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, April 2013

CE 0682

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.



If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.